

DE / ACHTUNG! Von Feuer fernhalten! Nur für den Hausgebrauch! Der Auf- und Abbau des Zeltes darf nur durch Erwachsene erfolgen! Der Stoff ist waschbar und die Farbe UV-beständig, daher ist das Spielzelt auch im Freien verwendbar. Allerdings ist der Stoff nicht wetterbeständig oder wasserabweisend, lassen Sie das Spielzelt daher bitte nicht dauerhaft draußen stehen.

GB / WARNING! Keep away from fire! Nur für den Hausgebrauch! The tent must only be assembled and dismantled by an adult! The fabric can be washed and is UV-resistant, meaning that the play tent can be used outdoors. However the fabric is not weatherproof or water-repellent, so the play tent should not be left outside long-term.

FR / ATTENTION ! Tenir à l'écart de feux ! Réservé à un usage familial ! Le montage et démontage de la tente doivent être effectués uniquement par des adultes ! Le tissu est lavable et la couleur résistante aux UV. C'est pourquoi la tente à jouer peut également être utilisée à l'extérieur. Le tissu n'est toutefois pas résistant aux intempéries ni hydrofuge et nous vous recommandons de ne pas le laisser dehors en permanence.

NL / WAARSCHUWING! Uit de buurt van vuur houden! Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik! De tent mag alleen door volwassenen worden opgebouwd en afgebroken! De stof is wasbaar en de kleur is uv-bestendig, de tent kan dus ook in de openlucht worden gebruikt. De stof is echter niet weerbestendig of waterafstotend, laat de tent dus niet duurzaam buiten staan.

IT / AVVERTENZA! Tenere lontano dal fuoco! Solo per uso domestico! Il montaggio e lo smontaggio della tenda devono essere effettuati solo da persone adulte! Il tessuto è lavabile e il colore resistente ai raggi UV. Per questo la tenda giocattolo può essere utilizzata anche all'aperto. Tuttavia il tessuto non è né resistente alle intemperie, né idrorepellente, dunque non lasciate la tenda giocattolo sempre in ambienti esterni.

SE / VARNING! Hålls borta från öppen eld! Endast för hemmabruk! Uppmontering och demontering av tältet får endast utföras av vuxna! Tyget kan tvättas och färgen är beständig mot ultraviolett strålning. Tältet kan användas utomhus. Tyget är varken vattenavvisande eller beständig mot väderlek. Undvik att förvara tältet utomhus under en längre tidsperiod.

PL / OSTRZEŻENIE! Trzymać z dala od ognia! Wyłącznie do użytku domowego! Montaż i demontaż namiotu muszą być wykonane przez osoby dorosłe! Materiał nadaje się do mycia, a farba jest odporna na działanie promieni UV, dlatego można używać namiotu także na zewnątrz. Materiał nie jest jednak odporny na warunki atmosferyczne ani wodoszczelny, dlatego namiot nie powinien znajdować się na zewnątrz przez długi czas.



Die Montage- und Installationsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren
Information to keep the assembly and installation instructions for further reference
Conserver les instructions de montage et d'installation pour les consulter ultérieurement
Bewaar de montage- en installatiehandleiding om deze, zo nodig, later nog te kunnen raadplegen
Conservare le istruzioni di montaggio e installazione per riferimento future
Förvara monterings- och bruksanvisning för senare tillfälle
Instrukcje montażu i instalacji należy zachować


Designed in Germany / Made in China

157-404

STOFFSPIELZELT

Fabric play tent / Tente en tissu à jouer / Textieltent / Tenda giocattolo in tessuto / Lektält av tyg / Namiot z materiału do zabawy

Anleitung / Instructions / Instruction / Werkinstructie / Istruzioni / Arbetsbeskrivning / Instrukcje



CE

Jako-o GmbH
August-Grosch-Str. 28-38
96476 Bad Rodach/Germany

www.jako-o.com

3+

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN!



JAKO-O

